




MANUALE D'ISTRUZIONI

Mini-LED 100W



Doppio isolamento

INDICE

1) INFORMAZIONI DI SICUREZZA	1
2) SPECIFICHE TECNICHE	2
3) UTILIZZO DEL PROIETTORE	3
4) GARANZIA	5
5) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	6
6) SMALTIMENTO	6

AVVERTENZA:

Leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni prima di utilizzare il proiettore



Grazie per aver scelto un prodotto PROIETTA

INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le seguenti informazioni di sicurezza prima di eseguire qualsiasi operazione. Il prodotto descritto nel presente manuale è un apparecchio di illuminazione per la proiezione di un fascio luminoso in ambienti interni ed esterni.

Ogni altro uso non è previsto dal costruttore e pertanto lo solleva da eventuali responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio.

Qualsiasi riparazione che richieda lo smontaggio delle viti di assemblaggio del proiettore deve essere eseguita unicamente dal costruttore, il quale declina ogni responsabilità per interventi non autorizzati.

Attenzione: la temperatura della superficie di alcuni componenti del proiettore può raggiungere valori sufficientemente elevati da scottare se toccato direttamente, durante e dopo lo spegnimento.

Scollegare sempre il proiettore dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di manutenzione. Rischio di scossa elettrica se si smonta il proiettore o alcune sue parti.

Per un affidabile funzionamento dell'apparecchio la temperatura dell'ambiente dev'essere compresa tra i -10°C e i 35°C.

Il proiettore dev'essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 1 metro dall'obiettivo del proiettore stesso.

Non posizionare mai il proiettore su superfici infiammabili e/o combustibili.

Assicurarsi di fissare saldamente il proiettore ad un elemento architettonico che ne assicuri la stabilità ed affidabilità. Tutti gli elementi utilizzati per l'installazione (viti, bulloni, staffe, etc...) devono essere sempre adeguati al carico che devono supportare.

Utilizzare un bullone M12 con dado autobloccante ed in caso di installazione sospesa utilizzare una catena di sicurezza.

Non appoggiare oggetti sul cavo di alimentazione ed in caso di danneggiamento dello stesso rivolgersi al costruttore per la sostituzione al fine di evitare pericoli di folgorazione.







Assicurarsi di fornire una ventilazione adeguata al proiettore per proteggerlo dal surriscaldamento. Il proiettore non dev'essere collocato in un'installazione chiusa o in un vano troppo piccolo e senza abbastanza ventilazione.

Non guardare il fascio di luce per evitare di danneggiare i tuoi occhi.

Non toccare mai il proiettore e tutti i suoi componenti con le mani bagnate.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	Mini-LED
ALIMENTAZIONE	
TENSIONE	100/240 V
FREQUENZA	50/60 Hz
LED	
POTENZA NOMINALE	100 W
FLUSSO LUMINOSO PROIETTORE	7000 lm
TEMPERATURA COLORE	5500 K
DURATA	20.000 h
IP (Grado di Protezione)	65
PESO	5 kg
DIMENSIONI	Consultare il disegno sottostante (quote in mm)



UTILIZZO DEL PROIETTORE

1) MODALITÀ DI CONNESSIONE

Collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione ad una spina in tenuta stagna adatta al paese di riferimento, tenendo presente che:

- Cavo giallo: messa a terra.
- Cavi marrone/blu: cavo di fase/cavo neutro. **Indipendentemente dal verso del polo positivo/negativo.**

2) MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

- Fissare la base di metallo alla parete e puntare il proiettore verso la direzione desiderata
- Accendere il proiettore connettendolo alla corrente. Disconnettere il proiettore per spegnerlo.
- Allentare la ghiera e ruotare l'obiettivo per ottenere un'immagine nitida (vedere di seguito come inserire il gobo correttamente), in seguito avvitare e stringere la ghiera per compattare l'anello di gomma assicurando così la resistenza all'acqua.
- Il proiettore è fornito di staffa regolabile: allentare le due manopole laterali per permettere l'inclinazione del proiettore nella direzione desiderata.


Fig. 1



3) INSTALLAZIONE DEL GOBO

- Svitare e rimuovere l'obiettivo dopo aver svitato la ghiera.
- Rimuovere l'anello di ritenzione metallico premendo le due estremità l'una verso l'altra.
- Inserire con cura il gobo con il lato inciso rivolto verso l'interno del proiettore.
- Rimettere l'anello metallico fermamente in posizione facendo attenzione a non danneggiare il gobo.
- Chiudere il proiettore riavvitando l'obiettivo e di conseguenza la ghiera per compattare l'anello di gomma assicurando così la resistenza all'acqua.

Fig. 2



GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia secondo i termini di legge (24 mesi). In caso di malfunzionamento durante il periodo di garanzia il prodotto sarà riparato o sostituito a discrezione del produttore.

Per l'uso della garanzia sono indispensabili le seguenti informazioni:

- Data di acquisto (vale la data della fattura)
- Descrizione dettagliata del problema.

E' fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e gli avvisi contenuti nel presente manuale.

Ogni danno causato dall'inosservanza del manuale fa decadere la garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o problemi causati dall'inosservanza del manuale.

Qualsiasi riparazione che richieda lo smontaggio delle viti di assemblaggio del proiettore deve essere eseguita unicamente dal costruttore, il quale declina ogni responsabilità per interventi non autorizzati. Lo smontaggio (anche parziale) del proiettore non effettuato dal costruttore fa decadere la garanzia.

Le parti di consumo non sono coperte dalla garanzia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il prodotto a cui questo manuale si riferisce è conforme alle Direttive della Comunità Europea. L'avvenuto esame è reso evidente dall'apposizione del marchio CE sul prodotto e dalla dichiarazione di conformità.

L'apparecchio soddisfa i requisiti della direttiva 2002/95/CE (RoHS); delle normative riguardanti le informazioni generali di sicurezza: EN60598-1, EN60598-2-17 ed alla direttiva 2004/108/EC del parlamento europeo, relativa alla compatibilità elettromagnetica.



SMALTIMENTO

L'apparecchio deve essere smaltito rispettando le leggi vigenti in materia relativa ai prodotti di illuminazione. In ogni caso non va gettato tra i normali rifiuti o disperso nell'ambiente, quest'ultima azione ancorché perseguita legalmente rappresenta un grave pericolo per animali e persone e fonte di inquinamento a lungo termine. Il prodotto non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano e deve essere smaltito in modo appropriato secondo le normative vigenti in tema di smaltimento differenziato dei rifiuti.



Avigliana, 11/09/2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Proietta'.

PROIETTA srl

Viale Dei Mareschi 4/d - 10051 - Avigliana - TO (Italy) p.iva (VAT) IT09964950019
tel. 011 9761039, info@proietta.com, www.proietta.com